

SELLUVILLA PUHALLUSKONEEN KÄYTTÖOHJE



VALMISTELEVAT TOIMENPITEET:

- Noudata varovaisuutta koneen siirrossa.
- Aseta puhalluskone tukevalle alustalle.
- Kytke kaukosäätimen johto puhalluslaitteen ohjauspaneeliin.
- Aseta katkaisija aloitusasentoon.
- HÄTÄ/SEIS- katkaisija: pois päältä.
- Kaukosäädin: 0
- Kaukosäätimen valinta: 1 (ohjaintaulussa)
- Valmiustila 0
- Kytke virtajohto 16A 240V:n pistokkeeseen.
- Siirrä Selluvilla- säkit koneen lähetyville.
- Säkit on helppo avata esim. mattopuukolla
- Vedä puhallusletku asennuskohteeseen.
- Säädä puhaltimen teho n. 75%:iin.
- Varo liikkuvia osia.
- Käytä yläpohjassa kevyttä P2-luokan hengityssuojainta.
- Huolehdi riittävästä valaistuksesta.
- Muista kaukosäädin.

KÄYTTÖ YLÄPOHJAKOHTAISISSA:

- Käännä valmiustila-katkaisija asentoon: 1
- Kun tyhjennät Selluvilla- säkin villa-altaaseen huomioi, että eriste pääsee kulkeutumaan puhalluslaitteen pohjalla olevaan lokerosyöttötimeen turvatankojen välistä. Hienonna paakkuista eristettä tarvittaessa käsin turvatankojen yläpuolella. Huom. käsiä EI saa työntää turvatankojen alapuolelle missään olosuhteissa laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
- Aloita Selluvilla- eristeen puhallus asennuskohteen perimmäisestä nurkasta.
- Väännä kaukosäätimen katkaisija asentoon: 2.
- Liiku yläpohjassa kulkusilloja ja / tai kattotuoleja pitkin. Noudata varovaisuutta.
- Puhalluskoneen käyttäjä huolehtii materiaalin jatkuvasta syötöstä villa-altaaseen.
- Materiaalin menekki on 2,0 – 2,5 Selluvilla-säkkiä kuutiometrille eristysvahvuudesta riippuen.

HUOMIO ALA- JA VÄLIPOHJISSA:

- Puhalla reuna-alueet n. 40% yli paksuuteen ja painele eriste rungon tasalle.
- Materiaalimenekki on noin. 2,5 - 3,0 Selluvilla- säkkiä kuutiometrille eristevahvuudesta riippuen.

HUOMIO ONTELO-ASENNUKSISSA:

- Ohjaa letku n. 20 cm päähän ontelon pohjalta.
- Säädä puhaltimen teho 100 %: iin.
- Käynnistä kone ja anna täyttyvän ontelon vastapaineen nostaa letkua.
- Kun ontelo täyttyy, sammuta puhalluskone.
- Tiivistä ontelon yläosaa käsin ja puhalla ontelon yläreuna tarvittaessa uudelleen.
- Materiaalimenekki n. 3,5 Selluvilla- säkkiä kuutiolle.

SÄÄTÄMINEN JA ONGELMATILANTEET:

- Jos Selluvilla- eriste pölyyää liikaa vähennä puhallustehoa.
- Jos letku tukkeutuu, käännä kaukosäädin asentoon 1. Ravistele letkua kunnes se on puhdas.
- Sähkömoottorin lämmentyä liikaa saattaa lämpörele laueta. Odota hetki, että moottorit ovat jäähtyneet ennenkuin käännät puhalluskoneen uudestaan päälle.
- Jos villa-altaaseen joutuu vieraita esineitä sammuta puhalluskone välittömästi. Kytke se irti verkkovirrasta ja tyhjennä villa-allas.
- Lämpöreleet sijaitsevat ohjauspaneelin kannen alla keskellä.
- Moottorin käsikäytön katkaisijat ovat ohjauspaneelin kannen alla vasemmalla.
- Vikavirtasuojat on ohjauspaneelin kannen alla reunassa.

LOPETETTUASI PUHALLA KONE TYHJÄKSI!

**SAMMUTA SELLUVILLA- KONE
KÄÄNTÄMÄLLÄ KAUKOSÄÄDIN
ASENTOON: 0 JA
VALMIUSTILAKATKAISIJA ASENTOON: 0**