

Tuotekohtaiset asennusohjeet löydät tuotteen tuotekortista.

Asennustyön valmistelu:

Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.

Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.

Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.

Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta. Koolausetäisyys on 300-600 mm, riippuen tuotteesta. Tarkista tuotteen koolausetäisyys tuotepaketin tuotesetelistä.

Asenna isot pinnat samasta tuotantoerästä.

Asennusohjeet:

Asenna paneelit valon suuntaisesti.

Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.

Kiinnitä naulauspontilla olevat paneelit hakasnaulaimella paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta ja muut paneelit viimeistelynaulaimella paneelin urospontin tyvestä. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla.

Älä lävistä höyrynsulkumuovia kiinnittäessäsi paneelia.

Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin noin 15 mm:n liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.

Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.