

ASENNUSOHJEET

SÄILYTYS ENNEN ASENNUSTA

Paneelit tulee säilyttää tasaisella alustalla irti maasta. Suositeltu lämpötila säilytykselle on 16-22 °C. On suositeltavaa säilyttää paneeleita samassa tilassa, jonne ne asennetaan noin viikko ennen asennusta. Varastoinnissa on hyvä huomioida, että lämpötila ei ylitä yli 25 °C ja että ilman kosteus ei nouse liian korkeaksi.

ASENNUS

Paneelien alle tulee asentaa ensin koolaus. Suosittelemme koolausrimoja, jotka ovat vähintään 20 mm paksuja ja 45 mm leveitä. Rimoihin tulee jättää 50 mm:n rako ylimmän ja alimman riman sekä katon ja lattian väliin. Jos paneelilautaa naulataan liian läheltä päältä se saattaa haljeta.

Kun paneelit asennetaan pystyyn, tehdään vaakakoolaus. Jos paneelit puolestaan asennetaan vaakaan, tehdään koolaukset pystysuuntaisesti. Suositeltava koolausväli on 400-600 mm. Ennen paneeloinnin aloittamista tulee tarkistaa, että koolaus on suora.

Jos paneelia asennetaan sekä seinään, että kattoon, paneeloidaan katto ensin.

Paneelit naulataan tai ruuvataan kiinni koolaukseen. Helpointa kiinnitykseen on käyttää viimeistely- tai paineilmanaulainta.

Vaakapaneelin asentaminen aloitetaan ylhäältä päin, niin että urosponkki tulee ylöspäin. Pystypaneelin asentaminen aloitetaan ulkonurkasta, jos sellainen on, muuten sisänurkasta. Paneelointi aloitetaan nurkasta ja edetään vasemmalta oikealle.

Jotta paneelointi etenee suorassa, suosittelemme käyttämään asennuksen aikana apuna linjalankaa tai laseria.

PIILOKIINNITYS

Piilokiinnityksessä on tärkeää huomioida, että paneelit asennetaan aina ylhäältä alaspäin. Vaakapaneeloinnissa urosponkki asennetaan ylöspäin. Paneelit kiinnitetään koolaukseen naarasponkista jäykällä naulalla tai hakasella. Emme suosittele käyttämään viimeistelynauloja paneelien kiinnittämiseen.

Asennuksessa kannattaa käyttää paineilmanaulainta. Piilokiinnityksen voi tehdä myös vasaran ja tuunan avulla. Asennuksessa tulee huomioida, että naula ei jää koholle paneelinpintaan, eikä se saa myöskään upota liian syväälle paneelin, jotta paneelin pinta ei rikkoudu. Paneeli tulee kiinnittää kahdella naulalla jokaiseen koolausrimaan. Naulat kannattaa ampua toisiinsa nähden vinoon kestävänpäin lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Jos asennus halutaan tehdä näkyviin, tulee ruuveille porata reiät etukäteen, jotta paneeli ei halkeile. Siistin lopputuloksen saamiseksi ruuveille kannattaa piirtää paikat etukäteen koolausrimaan.

KOSTEAT TILAT

Kosteassa tilassa paneelin tulee olla tuulettuva. Tuuletusvälin voi tehdä koolausrimojen avulla. Kosteissa tiloissa suosittelemme käyttämään kiinnitykseen ruostumattomia RST/ A2 tuotteita. Puuvalmis/Natural mäntypaneeli soveltuu saunaan, mutta se on käsiteltävä saunasuojalla.

Tuotteet tulee tarkistaa vastaanotto hetkellä. Älä asenna virheellistä tuotetta.

Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.