



WitkaWood

Asennusohje

SÄILYTYS ENNEN ASENNUSTA

Paneelit tulee säilyttää tasaisella alustalla irti maasta ja varastoida samassa lämpötilassa noin 1-2 viikon ajan, johon ne asennetaan. Suositeltu lämpötila säilytykselle on 16-22 °C. Varastoinnissa on hyvä huomioida, ettei ilmankosteus nouse liian korkeaksi ja ettei lämpötila ylitä 25 °C.

ASENNUS

Paneelien alle tulee asentaa ensin koolaus. Suosittelemme koolausrimoja, jotka ovat vähintään 20 mm paksuja ja 45 mm leveitä. Rimoihin tulee jättää 50 mm:n rako ylimmän ja alimman riman sekä katon ja lattian väliin. Jos paneelilauta naulataan liian läheltä päältä se saattaa haljeta.

Kun paneelit asennetaan pystyyn, tehdään vaakakoolaus. Jos paneelit asennetaan vaakaan, tehdään koolaukset pystysuuntaisesti. Suositeltava koolausväli on 400-600 mm. Ennen paneloinnin aloittamista tulee tarkistaa, että koolaus on suora. Huomioithan, ettei paneeleissa ole päätyponttia.

Jos paneelia asennetaan sekä seinään että kattoon, paneloidaan katto ensin.

Paneelit naulataan tai ruuvataan kiinni koolaukseen. Helpoin tapa kiinnitykseen on käyttää viimeistely- tai paineilmanaulainta.

Vaakapaneelin asentaminen aloitetaan ylhäältä niin, että urosponntti tulee ylöspäin. Pystypaneelin asentaminen aloitetaan ulkonurkasta, jos sellainen on, muuten sisänurkasta. Panelointi aloitetaan nurkasta ja edetään vasemmalta oikealle. Jotta panelointi etenee suorassa, suosittelemme käyttämään asennuksen aikana apuna linjalankaa tai laseria.

PIILOKIINNITYS

Piilokiinnityksessä on tärkeää huomioida, että paneelit asennetaan aina ylhäältä alaspäin. Vaakapaneloinnissa urosponntti asennetaan ylöspäin. Paneelit kiinnitetään koolaukseen naarasponntista jäykällä naulalla tai hakasella. Emme suosittele käyttämään viimeistelynauloja paneelien kiinnittämiseen.

Asennuksessa kannattaa käyttää paineilmanaulainta. Piilokiinnityksen voi tehdä myös vasaran ja tuurnan avulla. Asennuksessa tulee huomioida, että naula ei jää koholle paneelin pintaan, eikä uppoa liian syväälle paneelin, jotta paneelin pinta ei rikkoudu. Paneeli tulee kiinnittää kahdella naulalla jokaiseen koolausrimaan. Naulat kannattaa ampua toisiinsa nähden vinoon kestävän lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Jos asennus halutaan tehdä näkyviin, tulee ruuveille porata reiät etukäteen, jotta paneeli ei halkeile. Siistin lopputuloksen saamiseksi ruuveille kannattaa piirtää paikat etukäteen koolausrimaan.



NOVOWOOD
www.novowood.fi



Witka Wood

KOSTEAT TILAT

Kosteassa tilassa paneelin tulee olla tuulettuva. Tuuletusvälin voi tehdä koolausrimojen avulla. Kosteissa tiloissa suosittelemme käyttämään kiinnitykseen ruostumattomia RST/A2-tuotteita. Witka Woodin tuotteista suosittelemme saunaan käytettäväksi vain mäntypaneelia.

HUOLTO

Paneelien puhdistuksessa suosittelemme välttämään hankaavia puhdistusvälineitä ja -aineita. Pyyhintä kostealla pyyhkeellä. Kuivaa pinta.

HUOMIOITAVAA!

Tuotteet tulee tarkistaa vastaanottohetkellä. Älä asenna virheellistä tuotetta.

Asennettu tai asiakkaan toimesta pintakäsitelty tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

Tuotteessa sallitaan vähäinen määrä oksia, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Puun luonteeseen kuuluu luonnollinen värivaihtelu, jonka vuoksi myyjä ei takaa tasaväristä lopputulosta.

Lankeavin pituuksin valmistetuissa paneeleissa sallitaan pienet päätyhalkeamat.



NOVOWOOD

www.novowood.fi