

Asennusohje rima- ja akustiikkapaneeleille:

sisäkatto

Ponttirakenne mahdollistaa helpon ja nopean asentamisen.

Kattopaneelit asennetaan yleensä olemassa olevaan kattokoolaukseen. Tarvittaessa asenna koolausrimat 400 mm välein.

Paneelit, joissa on musta pohja, kiinnitetään mustilla ruuveilla rimojen välistä koolaukseen kiinni.

Paneelit, joissa on viilutettu pohja, kiinnitetään vähintään 25 mm hakasnauloilla koolaukseen kiinni. Hakasnaulat tulisi ampua vinottain urosponsista läpi. Varmista, että hakasnaula jää naarasponsin alle piiloon eli peittyy seuraavalla paneelilla. Tarvittaessa voit käyttää myös rakennusliimaa kiinnityksen vahvistamiseksi.

Jos katossa on kattolämmitys, noudata aina lämmitysvalmistajan ohjeita, mitä kattomateriaaleja saa käyttää ja miltä etäisyydeltä lämmitysjärjestelmästä.

sisäseinä

1. Paneelit voidaan asentaa suoraan seinään ilman koolautusta, jos seinä on valmistettu puupohjaisesta materiaalista. Tällöin mustapohjaiset paneelit kiinnitetään seinään rimojen välistä mustilla ruuveilla ja viilupohjaiset paneelit urosponsin läpi hakasnauloilla.
2. Muiden seinämateriaalien kohdalla asenna seinään koolausrimat 600 mm:n välein. Mustapohjaiset paneelit kiinnitetään koolaukseen mustilla ruuveilla rimojen välistä. Viilupohjaiset paneelit kiinnitetään koolaukseen hakasnauloilla. Hakasnaulat tulisi ampua vinottain urosponsista läpi. Varmista, että hakasnaula jää naarasponsin alle piiloon eli peittyy seuraavalla paneelilla.
3. Joissakin tapauksissa (esim. betoniseinissä) paneelit voidaan myös kiinnittää suoraan seinään rakennusliiman avulla.

ulkokatto

Paneelit kiinnitetään sävytetyillä ruuveilla (mustilla tai vaaleilla) rimojen välistä koolaukseen kiinni.

Huom!

Ruuvit sisältyvät aina toimitukseen, hakasnaulat on hankittava erikseen.

Rima- tai akustiikkapaneelin katkaisu onnistuu katkaisu- tai jiirisahalla. Ennen katkaisua on varmistettava, että paneeli on pöydällä terän pyörimissuuntaan nähden oikein päin, eli terän leikkaussuunnan pitäisi olla sisäänpäin painava. Terän tulee olla ehdottomasti terävä, ja suosittelemme viemään sitä hitaasti eteenpäin paneelia katkaistaessa. Maalarinteippi auttaa sahauskohdassa. Rasiaporan käytön yhteydessä suosittelemme teippaamaan katkaistavan alueen.

Akustiikka- ja rimapaneeleitamme ja sisustuspaneeleitamme on mahdollista yhdistellä samojen ponttimittojen ansiosta.

