

HUOLTO-OHJE

VALOKATTEET

PUHDISTUS

Valokatteita voidaan pestä painepesurilla tai pehmeällä pesusienellä tai harjalla. Käytä runsaasti vettä ja tarvittaessa mietoa (pH 4-8) nestesaippuaa. Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä. Hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita pesuvälineitä ei saa käyttää. Säännöllinen pesu pidentää valokatteen käyttöikää.

Limityssaumaan kertyvä lika ja roska poistetaan parhaiten runsaalla vedellä ja harjaamalla pehmeällä pitkäharjaksisella harjalla tai painepesurilla.

PESTESSÄ HUOMIOITAVA TURVALLISUUS

Vältä liikkumista valokatteen päällä. Käytä kunnon tikkaita ja telineitä. Vaahtomuovilla pehmustettuja lankkuja, lapetikkaita tai styrox-levyä käytetään apuvälineinä katolla liikuttaessa. Huomioi turvallisuustekijät ja vältä putoamisriskejä. Kurottelu ja katolla liikkuminen ilman turvavaljaita on kielletty.

TARKISTUSLISTA

Valokatteen kunnon varmistamiseksi tulee sitä huoltaa säännöllisesti:

1. irtoroskien poisto
2. pesu ja huuhtelu
3. kiinnitysruuvien kiristys
4. liittymäpellitykset / liitântäprofiilit

